

Балки концевые опорные

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: otd@nt-rt.ru || сайт: <http://ocalift.nt-rt.ru/>

Балки концевые опорные

- Концевая балка опорного типа является составной частью кран-балки опорной
- Грузоподъемность от 1 до 10 тонн
- Длина от 1 до 3,5 метров
- Максимальная длина пролета от 4 до 26 метров
- Питание: 380В



1

Концевая балка DLTC опорная 1т 1,5м 0,4кВт 380в 20 м/мин

Артикул: [dltc1t15m04](#)

2

Концевая балка DLTC опорная 1т 1,8м 0,4кВт 380в 20 м/мин

Артикул: [dltc1t18m04](#)

3

Концевая балка DLTC опорная 1т 2м 0,4кВт 380в 20 м/мин

Артикул: [dltc1t2m04](#)

4

Концевая балка DLTC опорная 2т 1,5м 0,4кВт 380в 20 м/мин

Артикул: [dltc2t15m04](#)

5

Концевая балка DLTC опорная 2т 1,8м 0,4кВт 380в 20 м/мин

Артикул: [dltc2t18m04](#)

6

Концевая балка DLTC опорная 2т 2м 0,4кВт 380в 20 м/мин

Артикул: [dltc2t2m04](#)

7

Концевая балка DLTC опорная 2т 2,4м 0,4кВт 380в 20 м/мин

Артикул: [dltc2t24m04](#)

8

Концевая балка DLTC опорная 2т 3м 0,4кВт 380в 20 м/мин

Артикул: [dltc2t3m04](#)

9

Концевая балка DLTC опорная 3т 1,5м 0,4кВт 380в 20 м/мин

Артикул: [dltc3t15m04](#)

10

Концевая балка DLTC опорная 3т 1,8м 0,4кВт 380в 20 м/мин

Артикул: [dltc3t18m04](#)

11

Концевая балка DLTC опорная 3т 2м 0,4кВт 380в 20 м/мин

Артикул: [dltc3t2m04](#)

12

Концевая балка DLTC опорная 3т 2,2м 0,4кВт 380в 20 м/мин

Артикул: [dltc3t22m04](#)

13

Концевая балка DLTC опорная 3т 2,4м 0,75кВт 380в 20 м/мин

Артикул: [dltc3t24m04](#)

14

Концевая балка DLTC опорная 3т 3м 0,4кВт 380в 20 м/мин

Артикул: [dltc3t3m04](#)

15

Концевая балка DLTC опорная 5т 1,6м 0,75кВт 380в 20 м/мин

Артикул: [dltc5t16m075](#)

16

Концевая балка DLTC опорная 5т 1,8м 0,75кВт 380в 20 м/мин

Артикул: [dltc5t18m075](#)

17

Концевая балка DLTC опорная 5т 2м 0,75кВт 380в 20 м/мин

Артикул: [dltc5t2m075](#)

18

Концевая балка DLTC опорная 5т 2,2м 0,75кВт 380в 20 м/мин

Артикул: [dltc5t22m075](#)

19

Концевая балка DLTC опорная 5т 2,4м 0,75кВт 380в 20 м/мин

Артикул: [dltc5t24m075](#)

20

Концевая балка DLTC опорная 5т 3м 0,75кВт 380в 20 м/мин

Артикул: [dltc5t3m075](#)

21

Концевая балка DLTC опорная 10т 2м 0,75кВт 380в 20 м/мин

Артикул: [dltc10t2m075](#)

22

Концевая балка DLTC опорная 10т 2,4м 0,75кВт 380в 20 м/мин

Артикул: [dltc10t24m075](#)

23

Концевая балка DLTC опорная 10т 3м 0,75кВт 380в 20 м/мин

Артикул: [dltc10t3m075](#)

24

Балка концевая опорная 1,0 т 1,0 м 0,4кВт 380в

Артикул: [119106](#)

25

Балка концевая опорная 2,0 т 2,6 м 0,4кВт 380в

Артикул: [1192061](#)

26

Балка концевая опорная 3,0 т 1,5 м 0,75кВт 380в

Артикул: 119306

27

Балка концевая опорная 3,0 т 2,6 м 0,75кВт 380в

Артикул: 1193061

28

Балка концевая опорная 3,0 т 3,0 м 0,75кВт 380в

Артикул: 1024995

29

Балка концевая опорная 3,0 т 3,5 м 0,75кВт 380в

Артикул: 1024996

30

Балка концевая опорная 5,0 т 1,8 м 0,75кВт 380в

Артикул: 119506

31

Балка концевая опорная 5,0 т 2,6 м 0,75кВт 380в

Артикул: 1195061

32

Балка концевая опорная 5,0 т 3,0 м 0,75кВт 380в

Артикул: 1024997

33

Балка концевая опорная 5,0 т 3,5 м 0,75кВт 380в

Артикул: 1024998

34

Балка концевая опорная 10,0 т 3,0 м 0,75кВт 380в

Артикул: 11910061

35

Балка концевая опорная 10,0 т 3,5 м 0,75кВт 380в

Артикул: 1024999

•



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: otd@nt-rt.ru || сайт: <http://ocalift.nt-rt.ru/>